

Introduction

Merci d'avoir fait votre choix du 1.5PL de Spectra Precision® faisant partie de la famille de produits de précision Trimble. Cet outil d'un emploi facile vous permet de réaliser des travaux de nivellement ou d'aplomb vertical. Vous pouvez également employer le laser à l'extérieur pour les applications de nivellement et d'alignement (récepteur HR220 en option requis).

Avant d'employer le laser, veillez à lire ce mode d'emploi attentivement. Vous v trouverez des informations sur la mise en station. l'utilisation et l'entretien du laser. Il est également fait mention dans ce manuel des termes « ATTENTION » et « Remarque ». Chacun de ces termes représente un niveau de risque ou de problèmes. « ATTENTION » indique un danger ou une pratique dangereuse qui pourrait aboutir à une lésion mineure ou à un dommage à la propriété. « Remarque » indique des informations importantes n'ayant pas trait à la sécurité.

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

Trimble Spectra Precision Division 8261 State Route 235

Dayton, Ohio 45424 U.S.A.

(937) 245-5600 Phone:

(800) 538-7800 FAX: (937) 482-0030 Internet: www.trimble.com/spectra

-2-

Récepteur HR220

- 1. Bouton Marche et Audio met le récepteur sous et hors tension et change l'audio entre FORT, BAS ou DESACTIVE.
- a. Arrêt automatique Si la cellule photoélectrique ne détecte pas le faisceau laser pendant 30 minutes, le récepteur s'arrête automatiquement.
- 2. Encoches de repère (tous les deux côtés) s'alignent à la partie à la cote de la cellule photoélectrique et sont utilisées pour repérer les lectures d'élévation. Les encoches de repère se trouvent à 50 mm du haut du récepteur.
- 3. Affichage à cristaux liquides (LCD) affiche l'élévation, et l'état de l'alimentation, l'audio et la batterie
- 4. Niveaux à bulle aident à maintenir le récepteur de niveau dans les plans horizontaux et verticaux
- 5. Cellule photoélectrique détecte le
- faisceau laser lorsqu'il croise le récepteur. 6. Port audio – c'est l'ouverture à partir de

laquelle le son est émis.

Batteries/Charge

compartiment à piles

Chargeur de piles

de charge.

courant.

2. Introduire/enlever 4 piles AA.

l'appareil dans le sens des aiguilles d'une

1. Introduire la fiche du chargeur dans la prise

2. Brancher le chargeur dans une prise de

Installation/Retrait

plus de 30 jours.

7. Retraite de languette du dispositif d'attache – c'est la zone dans laquelle la languette de dégagement du dispositif d'attache s'emboîte.

ATTENTION: Il faut retirer les batteries lorsqu'on entrepose le laser pendant

1. Pour déverrouiller le compartiment à piles, tournez le bouton dans le sens


Remarque : Lors de l'installation des batteries, veuillez à respecter le schéma


des bornes positives (+) et négatives (-) gravé sur le compartiment batterie.

3. Introduire le compartiment à piles et le verrouiller en faisant tourner

Remarque: un cycle de charge complet dure environ 4 à 5 heures. -9-

inverse des aiguilles d'une montre afin d'ouvrir le couvercle du





Récepteur HR220 (suite)

- 8. Etiquette indique le numéro de série et la date de fabrication
- 9. Aimant maintient le récepteur sur un moulage de mur, une traverse en T, un rail, etc.
- 10.LED indique la position du récepteur par rapport au faisceau laser (au-dessus de niveau [rouge], à la cote [vert] ou en-dessous de niveau
- 11.Logement batteries contient 2 batteries alcalines AA.
- 12.Loquet de porte de batterie ouvre le compartiment batterie.


Dispositif d'attache polyvalent

Le dispositif d'attache C61 permet la fixation du récepteur à un jalon ou une canne en bois.

- 1. Languette de dégagement permet de verrouiller le récepteur sur le dispositif d'attache polyvalent ou le dégager.
- 2. Mâchoires ferment/ouvrent afin que le dispositif d'attache polyvalent puisse être attaché à ou dégagé d'un ialon ou d'une canne en bois.
- 3. Vis de mâchoires contrôle l'ouverture/fermeture des mâchoires
- 4. Encoches de lecture s'aligne aux encoches de repère à la cote du récepteur.
- 5. Trous de vis de kit à bulle se trouvent à la position de montage du kit à bulle de jalon 1277-6251S.

Fonctionnement de base

Déverrouiller le compensateur en faisant tourne le bouton vers la GAUCHE. La LED – indicateur de laser activé/faible capacité des piles est ROUGE et le niveau à bulle est VERT



S'il faut charger/remplacer les piles, la LED - laser activé/faible capacité des piles est ROUGE et clignote.

REMARQUE : Afin de protéger le mécanisme en complément, toujours verrouiller le laser en faisant tourner le bouton Verrouillage compensateur/ mode manuel vers la DROITE quand il n'est pas utilisé.


Mode automatique

- 1. Mettre le bouton sur la position On. La LED laser activé/faible capacité des piles est ROUGE et le niveau à bulle est VERT une fois que l'appareil se trouve à l'intérieur de sa portée de nivellement automatique.
- 2. Il est possible d'activer/désactiver les lignes laser avec les touches










- 1. il est possible de désactiver le mode de nivellement automatique du laser pour procéder aux travaux sur pente. Pour ce faire, faire tourner le bouton Verrouillage compensateur/mode manuel vers la DROITE.
- 2. Appuyer sur la touche Mode manuel. La LED laser activé/faible capacité des piles est ROUGE et clignote et le niveau à bulle est ROUGE.

Caractéristiques



- 1. Poignée
- 2. Fenêtre de sortie pour lignes laser horizontales et verticales
- 3. Bouton marche/arrêt verrouillage compensateur mode manuel
- 4. Bouton de réglage fin de la rotation
- 5. LED indicateur de laser activé/ faible capacité des piles.
- 6. Touche mode manuel
- 7. LED mode manuel activé
- 8. Touche mode récepteur
- 9. LED mode récepteur activé 10. Touche ligne verticale marche/
- arrêt (avant) 11. Touche ligne horizontale marche/
- arrêt 12. Touche ligne verticale marche/
- arrêt (droite/gauche) 13. Niveau à bulle (rouge/vert)

-3-

- 14. Bouton du couvercle du
- compartiment à piles
- 15. Prise de recharge
- 16. Pieds réglables




17. Fenêtre de sortie faisceau d'aplomb

18. Adaptateur trépied 58 x 11




Plafond avec support mural (option)

Sur des rails de plancher ou d'autres obstacles avec pieds réglables Repères de 1 m (4 ft) avec trépied



Colonnes avec sangle de montage





-8-

croisement qui se coupent pour déterminer la position de l'angle du rail

REMARQUE: Si le rail de plancher est déjà installé, utiliser les pieds réglables

1. Mesurer à partir du plancher (ou d'un autre repère) jusqu'à la hauteur

3. Fixer le support mural (option) avec le laser sur la cloison du mur.

4. Régler la hauteur du coulisseau du support mural pour que le rayon

horizontal soit à la hauteur du moulage du mur. Installer les cloisons de

5. Baisser le laser de 5 cm sur le support mural pour que le rayon horizontal

Procéder à des travaux de repérage pour des angles < ou >

2. Utiliser la poignée pour réaliser un alignement approximatif avec le deuxième

point de référence de la ligne de base. Terminer l'alignement en utilisant les

1. Disposer l'appareil sur le premier point de référence de la ligne de base.

pour positionner le point d'aplomb sur l'angle.

2. Installer la première pièce de cloisons du mur.

se trove à la hauteur horizontale consigne.

6. Installer les traverses en T et T principaux du plafond.

placez le Faisceau de point en bas sur l'angle ou le repère. Utilisez les lignes de

Applications (suite)

Installing a Ceiling

voulue du plafond.

mur restantes.

boutons d'alignement fin.

Fonctionnement de base (suite)

1. Pour utiliser le laser avec le récepteur HR220, appuyer sur la touche RÉCEPTEUR. La LED du RÉCEPTEUR est ROUGE.

-7-

Remarque : Le mode récepteur peut être utilisé en mode de nivellement automatique et en mode manuel

2. Pour désactiver le mode récepteur, appuyez à nouveau sur la touche RÉCEPTEUR.

Pour éteindre les lignes laser et l'appareil : à nouveau appuyer sur les touches V1, H et V2 et faire tourner le bouton Verrouillage compensateur/mode manuel vers la DROITE.

Applications

Nivellement et alignement général

- 1. Positionnez le laser sur une surface plane. Il faut que le laser soit de niveau dans sa plage d'auto-nivellement
- 2. Ajustez la position des lignes et du point de plomb afin qu'ils soient dans les positions requises.
- 3. Repérez la position du mur, de l'élévation, du plancher ou du plafond.

Installation et mise d'aplomb d'un mur

- 1. Placez le laser de sorte que le Faisceau de ligne verticale est positionné sur la position de mur requise (typiquement indiqué par 2 repères au plancher). REMARQUE : Si le rail de plancher est déjà installé, poser le laser avec les pieds réglables de sorte à pouvoir positionner le laser vertical sur le bord du rai
- 2. Utilisez le Faisceau de ligne verticale pour positionner le rail supérieur. 3. Utilisez le Faisceau de ligne verticale pour positionner le rail du plancher.
- 4. Pour positionner le point du plomb sur un angle du mur ou un autre point
- 3. Utiliser le disque d'angle pour ajuster le repère 0 sur la ligne de référence. 4. Utiliser la poignée pour aligner approximativement l'appareil avec la position requise de l'angle
- 5. Utiliser les boutons d'alignement fin pour ajuster l'appareil jusqu'à ce que l'angle requis soit exactement positionné sur la ligne de référence.


Apprendre les Fonctions du récepteur

Allumer/Eteindre le Récepteur

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/ Audio pour allumer le récepteur.

Remarque: Lorsque vous allumez/éteignez initialement le récepteur, tous les symboles LCD, les LED, et le signal audio s'allument pour une seconde.

2. Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt/Audio pendant une seconde pour éteindre le récepteur.



Sélection de la Fonction audio

Le récepteur se démarre toujours avec le mode audio actif (fort).

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Audio à plusieurs reprises pour régler le niveau audio sur fort, bas ou désactivé.

Remarque: Si la fonction audio est activée, le récepteur émet un bip rapide lorsque le récepteur se trouve au-dessus du faisceau laser, un bip lent lorsqu'il est en-dessous le faisceau, et en continu lorsqu'il est centré dans le faisceau laser ou à la cote.

Utiliser le récepteur avec un laser

- 1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Audio pour allumer le récepteur. Vérifiez qu la LED Mode récepteur su laser 1.5PL soit ROUGE (sinon, appuyez sur le bouton RECPTEUR sur le 1.5PL).
- 2. Positionnez le récepteur afin que sa cellule photoélectrique fait face au laser.
- 3. Déplace le récepteur vers le haut/bas jusqu'à ce que le LCD and les LED $\,$ indiquent une lecture à la cote.

Remarque : Le LCD montre une flèche vers le bas lorsque le récepteur se trouve au-dessus du faisceau laser, une flèche vers le haut lorsqu'il s'y trouve en-dessous, et une ligne horizontale lorsque centré dans le faisceau laser. La LED s'allume en rouge pour au-dessus du niveau, vert pour à la cote, et bleu pour en-dessous du niveau

Informations LCD/LED/Audio

Flèche vers le bas Barre centrale et flèche vers le bas Barre centrale — A la cote Barre centrale et flèche vers le bas Barre centrale — A la cote Ton de bip rapide Ton de bip lent LED rouge en haut: clignotant LED verte au centre: solide Barre centrale et flèche vers le haut Flèche vers le haut Flèche vers le haut Bas fin Ton de bip lent LED bleue en bas: clignotant Flèche vers le haut Ton de bip lent LED bleue en bas: solide Indication LCD Batterie Batterie faible N/A Symbole clignotant Corne Audio fort Audio bas Bas Symbole clignotant Audio désactivé Aucun Aucun symbole	Lecture LCD	Fonction	Sortie audio	Indication LED
Barre centrale et ∏ Elevé fin Ton de bip rapide haut: clignotant Barre centrale — A la cote Ton continu LED verte au centre: solide Barre centrale et ∏ Bas fin Ton de bip lent lent lend centre: solide Barre centrale et ∏ Bas fin Ton de bip lent lent lend lend centre: solide Barre centrale et ∏ Bas fin Ton de bip lent lent lend lend lend lend lend lend lend lend	Flèche vers le bas 🔻	Elevé		
Barre centrale et Thèche vers le haut Flèche vers le haut Bas fin Ton de bip lent clignotant Ton de bip lent lent clignotant Ton de bip lent lent clignotant Ton de bip lent lent lent solide Indication LCD Batterie Batterie faible N/A Symbole clignotant Corne Al Audio fort Fort Symbole solide Audio bas Bas Symbole clignotant		Elevé fin	Ton de bip	LED rouge en
flèche vers le haut Flèche vers le haut Flèche vers le haut Bas Ton de bip lent LED bleue en bas: solide Indication LCD Batterie Batterie faible N/A Symbole clignotant Corne Audio fort Fort Symbole solide Audio bas Bas Symbole clignotant	Barre centrale	A la cote	Ton continu	
haut solide Indication LCD Batterie Batterie faible N/A Symbole clignotant Corne A) Audio fort Fort Symbole solide Audio bas Bas Symbole clignotant		Bas fin	Ton de bip lent	l .
Batterie ☐ Batterie faible N/A Symbole clignotant Corne ☐ Audio fort Fort Symbole solide ☐ Audio bas Bas Symbole clignotant		Bas	Ton de bip lent	
Corne ■ Audio fort Fort Symbole solide ■ Audio bas Bas Symbole clignotant	_			Indication LCD
Audio bas Bas Symbole clignotant	Batterie	Batterie faible	N/A	Symbole clignotant
1,7	Corne (1)	Audio fort	Fort	Symbole solide
Audio désactivé Aucun Aucun symbole	■))	Audio bas	Bas	Symbole clignotant
1		Audio désactivé	Aucun	Aucun symbole

Attacher le récepteur à un jalon

- 1. Faites glisser le dispositif d'attache polyvalent dans le récepteur jusqu'à ce qu'il se trouve en position avec un « clic ».
- 2. Tournez le vis des mâchoires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir les mâchoires du dispositif d'attache.



- 3. Faites glisser le jalon ou l;a canne en bois entre les mâchoires du dispositif d'attache.
- 4. Tournez la vis des mâchoires dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir fermement en place le dispositif d'attache polyvalent.



– 13 –


Installation laser avec un trépied

1. Installez le trépied au centre de votre zone de travail (ou dans la position la plus appropriée à vos besoins). Vérifiez que l'installation soit stable.

Remarque : Le rayon de fonctionnement typique du système est de 75 m.

Remarque : Pour la meilleure performance du système, n'installez pas le laser moins de 6 m d'un mur. Aux distances très près, il se peut que l'électronique du récepteur donne des informations incorrectes de l'élévation du faisceau à cause du renvoi du faisceau laser par les murs.

- 2. Fixes le laser directement sur un trépied % x 11. Utilisez l'adaptateur en option (réf. 0002-3430) pour les trépieds $\frac{1}{4}$ x 20.
- 3. Allumez le laser et le récepteur.



– 17 –


Détermination de la Hauteur d'instrument (HI)

La hauteur d'instrument (HI) est l'élévation du faisceau du laser. La HI est déterminée en ajoutant la lecture du jalon à un repère de nivellement ou une élévation connue.

- 14 -

- 1. Installez et mettez le laser de niveau.
- 3. Placez le jalon sur un repère de nivellement du chantier ou sur une élévation connue.
- 4. Faites glisser le récepteur vers le haut/bas du jalon jusqu'à ce qye le LCD
- 5. Ajoutez la lecture du jalon au repère de nivellement pour déterminer la

Exemple: Elévation du repère de nivellement = 30,55 m Lecture du jalon à la cote = +1.32 m



Demande de services

Pour localiser votre agence locale ou un centre de service Trimble agréé hors des Etat-Unis pour des services, des accessoires ou des pièces de rechange, contactez l'un de nos bureaux listés ci-dessous.

- 21 -

Amérique du Nord Trimble Spectra Precision Division 8261 State Route 235 Dayton, Ohio 45424

U.S.A. (800) 538-7800 (Toll Free) +1-937-245-5600 Phone +1-937-482-0030 Fax

Europe

Trimble Kaiserslautern GmbH Am Sportplatz 5 67661 Kaiserslauterr GERMANY Tel +49-(0)6301-71 14 14 Fax +49-06301-32213

Afrique & Moyen Orient

Trimble Export Middle-East P.O. Box 17760 Jebel Ali Free Zone, Dubai UAE +971-4-881-3005 Phone +971-4-881-3007 Fax

Asie-Pacifique Trimble Navigation Singapore

PTE Ltd. 80 Marine Parade Road, #22-06 Parkway Parade Singapore, 449269 +65 6348 2212 Phone +65 6348 2232 Fax


Chine

Trimble Beijing Room 2805-07, Tengda Plaza, No. 168 Xiwai Street Haidian District Beijing, China 100044 +86 10 8857 7575 Phone +86 10 8857 7161 Fax www.trimble.com.cn

- 2. Attachez le récepteur à un jalon et allumer le récepteur.
- indique une lecture à la cote.
- hauteur d'instrument.

Hauteur d'instrument = 31,87 m

6. Utilisez cette HI comme une référence pour toutes les autres élévations.



Maintenance et entretien

Précautions à prendre lors d'une manipulation

Lorsque vous transférez le laser d'une très basse température vers un environnement plus chaud ou vice versa, prévoyez toujours un certain temps pour que le laser prenne la température du nouvel environnement avant de l'utiliser. Prévoir cette durée est surtout très important lorsque vous transférez le laser d'un véhicules surchauffé/surclimatisé vers le site d'exploitation.

Nettoyage du système

Maintenez toujours les lentilles propres pour obtenir une performance et précision maximales. Lors du nettoyage, appliquez une pression très légère et n'utilisez qu'un nettoyant de verre de bonne qualité et un chiffon doux pour nettoyer les parties externes du laser et ses lentilles

 $\label{eq:attention} \mbox{ATTENTION: Un chiffon sec ou un nettoyant organique abrasif pourrait rayer ou}$ endommager ces surfaces.

ATTENTION: N'immergez pas le laser

Lorsque vous n'utilisez pas le laser, rangez-le dans sa poche/malette.

ATTENTION: Ne rangez pas le laser dans une poche/malette mouillée. Si la poche/malette se mouille, laissez-le sécher avant d'y entreposer le laser.

Calibrage

Avant chaque utilisation veillez à contrôler si le laser de poche ne porte pas des traces de dommages. En cas de chute du laser ou s'il a été soumis à rude épreuve, il faut contrôler sa précision. Pour des instructions pour le contrôle du calibrage, veuillez visiter notre page web de liste de support à l'adresse : www.trimble.com/support. - 22 -

Caractéristiques techniques

Laser		
Lignes horizontals et verticales 1,2	± 1.0 mm @ 5 m (± 1/32 in. @ 17 ft)	
Précision du faisceau descendant 1,2	± 0.4 mm @ 1 m (± 1/32 in @ 3 ft)	
Plage d'auto-nivellement	± 3° hors de niveau	
Indicateur de perte de niveau	Lignes laser clignotent, niveau à bulle est ROUGE et signal sonore	
Plage de fonctionnement visuelle	30 m	
Indicateur de Mode Manuel et verrouillage du compensateur	LED allumée et niveau à bulle ROUGE	
Classe / Type laser	3A/3R; 635 nm	
Angle d'étalement du faisceau de ligne	200° horizontal / 120° vertical (200°+ total des deux lignes)	
Source d'alimentation	Kit NiMH rechargeable + 4 piles alcalines AA	
Autonomie de batteries ¹	6 - 5 heures, toutes les lignes sont allumées (NiMH/alcaline)	
Indicateur de batterie faible	LED Marche est ROUGE et clignote	
Plage de température de fonctionnement	−10 °C à 45 °C	
Taille	H24.0 x L 13.8 x P 12.1 cm (9.45 x 5.4 x 4.77 in.)	
Poids (Emetteur avec batteries)	1.54 kg (3.39 lbs)	

– 15 **–**

1) à 21° C 2) le long de l'axe

– 19 **–**

Garantie

Trimble assure que le 1.5PL est exempt de défauts de matériel et de main d'œuvre pour une période d'un an. Ĉette période de garantie est en vigueur à compter de la date à laquelle le système est livré par Trimble ou son agent agréé à l'acheteur, ou il est mis en service par un agent comme système de démonstration ou un composant de location.

Trimble ou son agent agréé réparera ou remplacera, à son choix, toute pièce défectueuse, ou le produit entier, qui ont été signalés pendant la periode de garantie.

Les clients doivent envoyer les produits au fabricant autorisé, agent, ou centre de service le plus proche pour les réparations sous garantie, port payé. Dans les pays ayant des Trimble Service Subsidiary Centers, les produits réparés seront retournés au client, port payé.

Toute preuve de negligence, d'utilisation anormale, d'accident, ou de toute tentative visant à réparer l'équipement par un personnel autre que celui agréé par l'usine, en utilisant des pièces Trimble agréées ou recommandées, annule automatiquement la garantie.

Des précautions particulières ont été prise pour assurer le calibrage du laser, toutefois, le calibrage n'est pas couvert par cette garantie. L'entretien du calibrage est la responsabilité de l'utilisateur.

Ce qui precède affirme la responsabilité totale de Trimble en ce qui concerne l'achat et l'utilisation de son équipement, Trimble ne sera pas tenu responsable de toute perte conséquente ou dommages conséquents de quelque sorte que ce soit.

Cette garantie remplace toutes les autres garanties, sauf ce qui est précisé ci-dessus, y compris une garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, et elles sont ainsi déclinées. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites.

- 23 -

Récepteur

Ticocpical		
Précision	±1,0 mm	
Lecture d'élévation	LCD avant et LEDs simultanées au coin arrière (rouge, vert et bleu)	
Réglage audio	Fort / Bas / Désactivé	
Hauteur de capture	50 mm	
Encoches de repère	50 mm dessous le haut du récepteur	
Source d'alimentation	2 batteries alcalines AA	
Autonomie de batterie	50+ heures	
Indicateur de batterie faible	Symbole de batterie clignotant sur LCD	
Arrêt automatique	30 minutes après la dernière frappe laser ou le dernier appui d'un bouton	
Resistance au chute	1,5 m sur le béton à température ambiante	
Etanche à l'eau/poussière	Oui – IP67	
Température de	−20 °C à 60 °C	
fonctionnement		
Température de stockage	—40 °C à 70 °C	
Conformité	2004/108/EC; 2002/95/EC; 2002/96/EC	

- 16 -

Notification aux clients européens Pour les informations concernant le recyclage du produi Veuillez visiter: www.trimble.com/environment/summary. Recyclage en Europe Recyclage
Pour le recyclage de DEEE Trimble
appelez: +31 497 53 2430, et demandez le
"le responsable DEEE," ou expédiez une demande pour les instructions de recyclage à Trimble Europe BV c/o Menlo Worldwide Logistics Meerheide 45 5521 DZ Eersel, NL

- 20 -

Sécurité laser

L'utilisation de ce produit par des personnes autres que celles autorisées pour ce produit peut entraîner une exposition à la lumière laser dangereuse

- Ne pas enlever les étiquettes d'avertissement de l'unité.
- Le 1.5PL est un laser de la classe 3A/3R (635 nm).
- Ne regardez jamais directement dans le faisceau laser ni le dirigez dans les
- Toujours faire fonctionner l'unité de façon qu'évite le faisceau entrant dans les veux des personnes.





Trimble Spectra Precision Division 8261 State Route 235 Dayton, Ohio 45424-6383

www.trimble.com/spectra

(€ € N324 © 2011, Trimble Navigation Limited. Tous droits réservés Réf. de commande 1213-0804 (2/11